



Nebelmaschine

AGPTEK LED-500

AGPTEK

Preis: 59,99 €

Beschreibung

- **NICHT-GIFTIG, GERUCHLOS & HOHE LEISTUNG:** Mit einer Leistung von 500w bietet diese Nebel Maschine innerhalb von 2-3 Metern für 30-40 Sekunden einen Output von etwa 2000 CFM (Kubikfuß/Minute). Benutzen Sie die Maschine ohne Skrupel, der Nebel ist vollkommen harmlos und enthält keine giftigen Gase.
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Der Nebelwerfer kommt mit zwei verschiedenen Fernbedienungen; einer kabelgebundenen Fernbedienung und einer Funkfernbedienung. Die eine Fernbedienung besitzt An-/Ausshalter, die andere hat mehrere Knöpfe für die farbigen LEDs, damit Sie einfach die Farben wechseln können.
- **13 FARBEN DANK RGB LICHT EFFEKT:** Sie haben insgesamt 13 Farben zur Auswahl und zwar Rot, Blau, Grün und gemischte Farben: Cyan, Fuchsin, Gelb und Weiß. Dazu gibt es verschiedene Lichteffekte, wie etwa Fades, Blitze, glatte Übergänge und Stroboskop.
- **WIDERSTANDSFÄHIG:** Die Nebel Maschine besteht aus robusten Materialien, einschließlich Eisen und Aluminium für eine bessere Hitzeverteilung, welche der Maschine eine lange Lebenszeit geben wird. Auch der 250ml Tank wird Ihnen eine lange Benutzung der Nebelmaschine am Abend garantieren.
- **ENERGIESPAREND:** Dank eines fortschrittlichen elektronischen System zur Temperierung und einer speziellen Pipeline Technologie spart dieser Nebelwerfer im Vergleich zu traditionellen Nebelmaschinen auf dem Markt 20% Strom. Mit einer Aufwärmzeit von nur 3-4 Minuten ist das Gerät auch schnell einsatzbereit.

Nutzungshinweise

- 1 CR2 Batterien erforderlich
- Nebelflüssigkeit erforderlich
-

Sicherheitshinweise

- Sicherheitshinweise in der Anleitung beachten.sfsafda

Stadtbücherei Lengerich

Rathausplatz 1

49525 Lengerich

05481/ 339120

buecherei@lengerich.de

www.buecherei-lengerich.de



Stadtbücherei Lengerich

Stadtbücherei Lengerich
Stadtbücherei Lengerich

Enthalten

- 1 Nebelmaschine
- 2 Anleitungen (Machine User Manual, Remote Control Panel)
- 1 Halterung
- 1 kabellose Fernbedienung
- 1 Funkempfänger
- 1 Wireless Controller
- 2 Schrauben mit Unterlegscheiben
- 1 Stromkabel

Stand: 15.12.2023

AUTO SPRÜHEN



1. Gießen Sie die zerstäubte Flüssigkeit (nicht enthalten) in den Wassertank. (Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeitsdüse aus Metall vollständig in die zerstäubte Flüssigkeit eingetaucht ist. Andernfalls wird das Gerät nicht richtig funktionieren)



2. Installieren Sie die kabelgebundene Fernbedienung, schalten Sie die Nebelmaschine ein und drücken Sie auf AUTO FOG.



3. Genießen Sie den PARTY-Spaß für automatisches Sprühen!



1 Gießen Sie die zerstäubte Flüssigkeit (NICHT ENTHÄLT) in den Wassertank. Stellen Sie sicher, dass die Metalldüse vollständig in die zerstäubte Flüssigkeit eingetaucht ist. Andernfalls funktioniert das Gerät nicht richtig.)



2 Installieren Sie die Kabelfernbedienung und schalten Sie die Nebelmaschine ein.



3 Warten Sie 3-5 Minuten, um sich die Maschine aufzuheizen, bis das rote Licht aufleuchtet.



4 Drücken Sie die rote Taste des Empfängers der Entriegelungstaste auf der Fernbedienung